

# MAXSYS

---

PC6010v2.1 Kezelői Kézikönyv

**FIGYELMEZTETÉS:** Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak, ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet.

## Bemutató

---

### Az Ön biztonsági rendszeréről

Az Ön DSC biztonsági rendszerét a lehető legnagyobb rugalmasság és kényelem biztosítására tervezték. Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, a telepítő tájékoztassa Önt a működtetéséről, a megvalósított sajátosságokról. Minden felhasználó ismerje meg a szükséges tudnivalókat.

### Tűz érzékelés

Az Ön rendszere alkalmas a tűz keletkezését jelző füstérzékelők működtetésére, tűz esetén megkülönböztetett jelzés generálására. A tűzjelző hálózathoz megfelelő számú, jól elhelyezett füstérzékelőre van szükség.

**MEGJEGYZÉS: Természetesen csak akkor fog működni az automatikus tűzjelzés, ha a telepítő erre alkalmasan alakította ki a rendszert!**

### Ellenőrzés

Fontos, hogy ellenőrizze a helyes működést hetente a kézikönyv tesztelési útmutatója alapján. Hibás működés észlelése esetén jelezze a telepítő cégnek.

### Távfelügyelet

Az Ön rendszere alkalmas a riasztások, üzemzavarok, vészjelzések továbbítására felügyeleti központokhoz telefonvonalon keresztül. Véletlenül keletkezett riasztáskor azonnal hívja a monitoring állomást, hogy megelőzze a szükségtelen intézkedéseket.

**MEGJEGYZÉS: Természetesen csak akkor küld jelzéseket a felügyelő állomás felé, ha a telepítő így programozta be.**

A kézikönyv **ALAP** és **MAGAS** szintű felhasználóknak készült. A jelölések a funkció mellett megmutatják, hogy az adott felhasználó mire jogosult.

### A funkciók használata:

- Ha a billentyűzet nem használt az időt és dátumot jelzi ki:

12:00 2000/01/01  
Enter Your Code

12:00 2000/01/01  
Üsse be a kódját

Üsse be hozzáférési kódját és belép a fő menübe (Main Menu)

- Figyelje a kijelzőt és a megfelelő funkcionál nyomja meg a **Yes** vagy **No** gombokat

**Yes**, kiválasztja a funkciót

**No**, továbbléptet

A  **Cancel** megnyomásával újra tudja kezdeni a folyamatot

**Main Menu (Fő menü)**

<b>Kijelzés</b>		<b>Oldalszám</b>	
Do You Want To Turn Areas On?	Szeretne Élesíteni?	6	↑↑
(Beélesíti a partíciókat ?)			
Do You Want To Turn Areas Off?	Szeretne Hatástalanítani?	10	
(Hatástalanítja a partíciókat ?)			
Do You Want to Delay Auto-Arm?	Szeretne Auto-Éles kész?	15	
(Késlelteti az automatikus élesedést ?)			
Activate Door Strike?	Aktiválás Ajtózár	16	
(Ajtózarat vezérli ?)			
Do You Want to Reset Detectors?	Szeretne Érzékelő reset?	16	
(Érzékelő reset?)			
<b>MAGASABB szintű kijelzések</b>			
End Of List View List Again?	Lista vége Nézi újra?		
(Lista vége, megnézi újra?)			

## ÖSSZEGZÉS

**Hozzáférési kódok:** 4 vagy 6 számjegyes kódok élesítésre, hatástalanításra, és egyéb funkciókra

**Terület v. Partíció:** Zónák csoportja, melyek egyszerre kezelhetők (pl. élesítés, hatástalanítás).

**Riasztás:** Ha egy zónát (füstérzékelő, mozgásérzékelő, nyitásérzékelő) megsértenek, riasztást eredményez.

Behatolásjelzés: Élesített rendszerrel mozgásérzékelők, nyitásérzékelők által generált riasztás

Tűzriasztás: Füst, vagy hőérzékelő által keltett jelzés

**Automatikus élesítés:** Meghatározott időben a rendszer élesedik

**Felügyeleti állomás:** Ha felügyeletre kötik rendszerét, az ottani kezelő minden eseményről értesül (amit programoztak).

**Érzékelő:** Az Ön védelmi rendszerének része, melyek a központhoz csatlakoznak. Ezek küldik a jelzéseket a riasztóközpont felé.

**Belépési késleltetés:** Éles rendszerrel, ha belép, elindul a belépési késleltetés. Hatástalanításhoz ezen idő alatt kell beütnie kódját.

**Ki és belépési pontok:** Általában azok, ahol a riasztó billentyűzeteit elhelyezték, azon pontok, amelyek valószínű, hogy belépési késleltetéssel rendelkeznek.

**Kilépési késleltetés:** Élesítés után ennyi ideje van, hogy elhagyja a védett területet. A végén beélesedik rendszere.

**Főmenü:** Érvényes felhasználói kód beírása után nézhetjük meg.

**Biztonsági rendszer:** A központi egység, érzékelők, eszközök, billentyűzetek, melyek együtt látják el egy terület biztonsági felügyeletét.

**Alapkijelzés:** Ez látszik, mielőtt egy felhasználói kódot beírnak.

**Zóna:** Az a rész, mely felügyel egy érzékelőt.

# 1. rész: Általános rendszerinformációk

---

## 1.1 A kézikönyv használata

Egy PC6010-es rendszer felhasználói 4 típusba sorolhatóak. Mind a 4 felhasználó típus különböző hozzáférési szinttel rendelkezik.

A kézikönyv **ALAP** és **MAGAS** szintű felhasználóknak készült. A jelölések a funkció mellett megmutatják, hogy az adott felhasználó mire jogosult.

<b>ALAP</b> <b>MAGAS</b> <b>FELÜGYELŐI</b> <b>MESTER</b>
---

## 1.2 A rendszer

A rendszer alapvetően a központból, modulokból, érzékelőkből és a hozzájuk csatlakozó eszközökből áll.

### Központ

A központ általában a legvédelettebb helyen kerül elhelyezésre, és úgy van kialakítva, hogy csak az arra jogosult személy nyithassa ki. A védett helyiségekben elhelyezett LCD (folyadékkristályos) billentyűzetek szöveges kijelzéssel információt nyújtanak.

### Billentyűzetek

A rendszerben számos kezelő fordulhat elő. Általában ezeket a ki/bejárati ajtóknál helyezik el.

### Zónák és partíciók

A védett területet fel lehet osztani zónákra és partíciókra. A zóna lehet egy adott helyiség (szoba, közlekedő, ajtó, ablak), amelyet egy vagy több érzékelő felügyel. A zónák (két vagy több érzékelő) partíciókat alkothatnak, amely tulajdonképpen a védett helyiségek csoportja. Egyes zónák több partícióhoz is tartozhatnak. Ezeket globális zónáknak nevezik.

### Hozzáférési kódok

Önnek, mint felhasználónak 4 vagy 6 számjegyű kódja van. A kódokkal élesíteni és hatástalanítani lehet a rendszer azon részeit, amelyekhez a kód rendelve van. Egyes kódok más funkciókhoz is jók, mint például rendszer opciók vagy zónakiiktatás.

Az Ön kódjával nem biztos, hogy be tud lépni minden részbe. Például, ha az Ön kódja az 1-es partíciót tudja élesíteni és hatástalanítani, akkor más partícióba nem tud belenyúlni.

### Felhasználók

Összesen 4 féle felhasználó típus lehetséges: **ALAP**, **MAGAS**, **FELÜGYELŐI**, **MESTER**. A további **FELÜGYELŐI** és **MESTER** funkciók a **Szerviz Kézikönyvben** találhatóak.

A funkciók mellett jelölték, hogy ki használhatja azt.

## 2. rész: Élesítés és hatástalanítás

---

### 2.1 Kódok beütése

Bármilyen funkció eléréséhez be kell ütni egy kódot.  
Alaphelyzet a következő:

<b>ALAP MAGAS FELÜGYELŐI MESTER</b>
---

#### 1. lépés

12:00 2000/01/01 Enter Your Code
-------------------------------------

12:00 2000/01/01 Üsse be a kódját
--------------------------------------

Ha beüt egy érvényes kódot, három sípszót hall, majd például a következőt látja:

Do You Want To Turn Areas On?
----------------------------------

Szeretne Élesíteni?
------------------------

Nézze meg a 4. lépést (ha érvényes a kód)

#### Ha a kód nem érvényes:

2. lépés Érvénytelen kód esetén a billentyűzet hosszan sípol.

Code Not Valid Please Try Again
------------------------------------

Kód érvénytelen! Próbálja újra
-----------------------------------

Két másodperc után a kezdő kijelzés látható.

12:00 2000/01/01 Enter Your Code
-------------------------------------


12:00 2000/01/01 Üsse be a kódját
--------------------------------------

3. lépés Érvényes kódot három rövid sípszó jelez.

Do You Want To Turn Areas On?
----------------------------------

Szeretne Élesíteni?
------------------------

#### Ha a kód érvényes:

4. lépés Válasszon a  **Yes** vagy **No** gombbal a funkciók között.

## 2.2 Az összes partíció élesítése

**ALAP  
MAGAS  
FELÜGYELŐI  
MESTER**

Ebben a részben lehet megtekinteni, hogy lehet egyszerre az összes partíciót beélesíteni, amire a kódja jogosult. Élesítés előtt ellenőrizze a területet.

### 1. lépés

12:00 2000/01/01  
Enter Your Code

12:00 2000/01/01  
Üsse be a kódját

Ha beüt egy érvényes kódot, három sípszót hall, majd például a következőt látja:

### 2. lépés

Do You Want To  
Turn Areas On?

Szeretne  
Élesíteni?

Ha be akarja élesíteni az összes partícióját, nyomja meg **Yes** gombot.

### 3. lépés

Turn ON All  
Your Areas?

Élesíti az összes  
partíciót?

Beélesíti az összes partíciót? Ha megerősíti, nyomjon **Yes**-t.

### 4. lépés

A billentyűzet hármát sípol, az ON LED világít.

All Your Areas  
Are Turning On

A partíciók  
Bekapcsolnak?

Minden partíció beélesítve

Please Leave  
Now... 120

Viszontlátásra!  
120

Hagyja el a területet, 120 másodpercen belül. *A 120 másodperces idő állítható.*

### 5. lépés

A kilépési késleltetés elindul, hagyja el a területet. A rendszer élesedik a kilépési idő végén.

A **Cancel** (törlés) gomb megnyomása nem törli az élesedést.

### Ha az élesítés nem sikerül:

Attempts Failed  
View Problems?

Hibás folyamat  
Megnézi a hibát?

Egy vagy több zóna nyitott, hibás. A 2.4 fejezetnél bővebb információ.

## 2.3 Csak a kiválasztott partíciók beélesítése

Ebben a részben lehet megtekinteni, hogy lehet csak a kiválasztott partíciókat beélesíteni, amire a kódja jogosult. Élesítés előtt ellenőrizze a területet.

<b>ALAP MAGAS FELÜGYELŐI MESTER</b>
---

### 1. lépés

12:00 2000/01/01 Enter Your Code
-------------------------------------

12:00 2000/01/01 Üsse be a kódját
--------------------------------------

### 2. lépés

Do You Want To Turn Areas On?
----------------------------------

Szeretne Élesíteni?
------------------------

Ha be akarja élesíteni az összes partícióját, nyomja meg **Yes** gombot.

### 3. lépés

Turn ON All Your Areas?
----------------------------

Élesíti az összes partíciót?
---------------------------------

Beélesíti az összes partíciót? Nyomjon **No**-t.

### 4. lépés A billentyűzet megmutatja a beélesíthető partíciókat, például:

Turn ON Area? Area 1
-------------------------

Beélesíti ? Partíció 1
---------------------------

Ha nem akarja beélesíteni, nyomja meg a **No** gombot és a következő partíció jelenik meg. Ha beélesíti, nyomja meg a **Yes** gombot:

Area 1 Is Turning ON!
--------------------------

Partíció 1 Bekapcsol
-------------------------

Az 1-es partíció élesítve

Ha azt a partíciót élesíti be, ahol éppen tartózkodik, nem lesz több választási lehetőség, a kilépési késleltetés elindul.

Please Leave Now... 120
----------------------------

Viszontlátásra! 120
------------------------

Hagyja el a területet, 120 másodpercen belül. *A 120 másodperces idő állítható)*

### 5. lépés Ha a lista végére ért (és nem élesített be a partíciót, ahol éppen van) ezt látja:

End of List Exit Now ?
---------------------------

Lista vége Nézi újra?
--------------------------

Lista vége, kilép?

A partíciók újra megtekintéséhez **No**, a kezdő képernyőhöz **Yes**.



## 2.4 Partíció(k) beélesztése – „Attempt Failed” (hiba) üzenet

<b>ALAP MAGAS FELÜGYELŐI MESTER</b>
---

Ha az „Attempt Failed” (hiba élesztéskor) üzenet jelenik meg, nyitott vagy hibás zóna van a rendszerben. Ellenőrizze zónáit.

**Megjegyzés:** a rendszer beélesztése hibás zónákkal csökkenti a védelmet. Ha nem tud helyre hozni egy zónahibát, vagy nem tudja a hiba okát, hívja a telepítőt.

1. lépés Ismételje meg a 2.2. és a 2.3 fejezet lépéseit.

2. lépés

Turn ON All Your Areas?
----------------------------

Élesztí az összes partíciót?
---------------------------------

vagy

Turn ON Area Area 1
------------------------

Beélesztí ? Partíció 1
---------------------------

A megerősítéshez **Yes**.

3. lépés

Attempts Failed View Problems?
-----------------------------------

Hibás folyamat Megnézi a hibát?
------------------------------------

A hibák megtekintéséhez **Yes**.

4. lépés A nyilakkal megtekinthetők a nyitott vagy hibás zónák, és azok a partíciók, amelyekhez tartoznak. A lista végén:

End of List Turn On Anyway?
--------------------------------

Lista vége Biztos éleszt?
------------------------------

Lista vége, beéleszt mindenképpen?

5. lépés

### **Nyitott zónák ellenőrzése**

Ha ellenőrizni kívánja rendszerét, az előző kérdésre nyomjon **No**-t.

System Will Not Turn Areas On !
------------------------------------

A rendszer nem Élesedik
----------------------------

A rendszer nem élesedik!

Ha helyrehozza a hibákat, biztosítja a zónákat, a rendszer beélesíthető.

### **Beélesztés mindenképpen**

Ha a nyitott zónákkal együtt be akarja élesíteni partícióját **Yes**.

Warning-Security Reduced
-----------------------------

Figyelem-Védelem Csökkent
------------------------------

Figyelem, a rendszervédelem csökkent!

Beélesítheti rendszerét, de hívja minél előbb a telepítőt, a hiba helyreállításához.

Press (YES) to Confirm...
------------------------------

Nyomjon yes-t a Megerősítéshez
-----------------------------------

Megerősítéshez **Yes** gomb. A **Yes** gomb megnyomása után a rendszer élesedik.

6. lépés A nyitott zónákkal együtt történő beélesztéskor a kijelző utoljára figyelmeztet:

Warning Confirmed	Figyelmeztetés Megerősítve
----------------------	-------------------------------

Figyelmeztetés nyugtázva)

Please Leave Now... 120	Viszontlátásra! 120
----------------------------	------------------------

Hagyja el a területet.

7. lépés Ha nem kívánja az összes partíciót megtekinteni: **No**.

System Will Not Turn Areas On !	A rendszer nem Élesedik!
------------------------------------	-----------------------------

Más partíciók beélesztéséhez nézze meg az 1. lépést.

## 2.5 Az összes partíció hatástalanítása

<b>ALAP MAGAS FELÜGYELŐI MESTER</b>
---

1. lépés

12:00 2000/01/01 Enter Your Code	12:00 2000/01/01 Üsse be a kódját
-------------------------------------	--------------------------------------

Üsse be kódját.

2. lépés

Do You Want To Turn Areas On?	Szeretne Élesíteni?
----------------------------------	------------------------

Nyomja meg **No** gombot.

3. lépés

Do You Want To Turn Areas Off?	Szeretne Hatástalanítani?
-----------------------------------	------------------------------

Hatástalanítja az összes partíciót? Nyomjon **Yes**-t.

4. lépés

Turn Off All Your Areas?	Kikapcsolja a Partíciókat?
-----------------------------	-------------------------------

Hatástalanítja az összes partíciót? **Yes** gomb.

5. lépés Három csipogás hallható, majd az OFF LED világít.

All Your Areas Are Now OFF!	A partíciók kikapcsolnak
--------------------------------	-----------------------------

Az összes partíció kikapcsolt

6. lépés A billentyűzet kijelzője alapállapotba áll.

## 2.6 Csak kijelölt partíciók hatástalanítása

<b>ALAP MAGAS FELÜGYELŐI MESTER</b>
---

1. lépés

12:00 2000/01/01 Enter Your Code
-------------------------------------

12:00 2000/01/01 Üsse be a kódját
--------------------------------------

Üsse be kódját.

2. lépés

Do You Want To Turn Areas On?
----------------------------------

Szeretne Élesíteni?
------------------------

Nyomja meg **No** gombot.

3. lépés

Do You Want To Turn Areas Off?
-----------------------------------

Szeretne Hatástalanítani?
------------------------------

Hatástalanítja a partíciókat? Ha igen, **Yes**.

4. lépés

Turn OFF All Your Areas?
-----------------------------

Kikapcsolja a Partíciókat?
-------------------------------

Hatástalanítja az összes partíciót? Nyomjon **No**-t.

5. lépés A billentyűzet megmutatja a hatástalanítható partíciókat, például:

Turn OFF Area? Area 1
--------------------------

Hatástalanítja? Partíció 1?
--------------------------------

Hatástalanítja a partíciót?

Ha nem akarja hatástalanítani, nyomja meg a **No** gombot és a következő partíció jelenik meg. Ha hatástalanítja, nyomja meg a **Yes** gombot:

Area 1 Is Turning OFF!
---------------------------

Partíció 1 kikapcsolva
---------------------------

Az 1-es partíció hatástalanítva

6. lépés Ha a lista végére ért, ezt látja:

End of List Exit Now ?
---------------------------

Lista vége Nézi újra?
--------------------------

Lista vége, kilép?

A partíciók újra megtekintéséhez **No**, a kezdő képernyőhöz **Yes**.

### 3. rész: Riasztások némítása és törlése, hibák

#### 3.1 A szirénák kikapcsolása

**ALAP  
MAGAS  
FELÜGYELŐI  
MESTER**

Ha szól a sziréna, kikapcsolhatja a következő módon:

1. lépés

12:00 2000/01/01  
Enter Your Code

12:00 2000/01/01  
Üsse be a kódját

Üsse be kódját.

2. lépés Ha a partíció(k) be voltak kapcsolva, és a riasztás abból a partícióból szól, ahová a kezelő rendelve lett, a szirénák némíthatók, a rendszer kikapcsolható:

Area 1  
Is Now OFF!

Partíció 1  
Kikapcsolva!

1-es partíció kikapcsolva

Ha a partíció(k) ki voltak kapcsolva, és a riasztás abból a partícióból szól, ahová a kezelő rendelve lett:

Silence Local  
Alarm?

Némítja a  
Szirénákat?

Némítja a szirénákat? Ha igen, **Yes**.

Local Alarm  
Is Now OFF!

Riasztás  
Törölve

Riasztás törölve

3. lépés Ha a további partíciókba még mindig szólnak a szirénák:

Turn OFF  
Remote Alarms?

Kikapcsol  
Más riasztást?

Törli az egyéb riasztásokat is? Ha igen, **Yes**.

4. lépés A szirénák más partícióknál is elnémulnak.

Remote Alarms  
Are Now OFF!

Egyéb riasztások  
Kikapcsolva!

Egyéb, más partícióriasztás törölve

A billentyűzet visszaáll alapállapotra.

### 3.2 Riasztások törlése

<b>ALAP MAGAS FELÜGYELŐI MESTER</b>
---

Itt olvasható, hogyan lehet nyugtázni, majd törölni egy riasztást.

1. lépés Ha beüti kódját, vagy kikapcsol egy partíciót, ahol előzőleg riasztás történt:

There are Alarms View Alarm List?
--------------------------------------

Riasztások! Listát megnézi?
--------------------------------

Riasztások találhatók, megnézi a listát?

**No:** A billentyűzet a következő menüpontra ugrik.

**Yes:** A riasztási lista látható, amely az utolsó élesítési periódusra vonatkozik

Például:

Area 1 Zone 1 >
--------------------

Partíció 1 Zóna 1 >
------------------------

2. lépés A nyilakkal (<>) megtekinthető az összes riasztás.

End of List Clear Alarms?
------------------------------

Lista vége Riasztások törlése?
-----------------------------------

Lista vége, törli a riasztásokat?

3. lépés Ha nem akarja törölni, **No**, ha törli **Yes**.

Ha **Yes**:

Detector Reset In Progress
-------------------------------

Érzékelő Reset Folyamatban
-------------------------------

majd

Alarm(s) Now Cleared!
--------------------------

Riasztások Törölve
-----------------------

A billentyűzet alapállapotra tér vissza.

Ha ezt látja:

Unable to Clear All Alarm(s)
---------------------------------

Nem törölhető Minden riasztás
----------------------------------

akkor egy-két érzékelőt a központ nem képes resetelni. Hívja telepítőjét.

### 3.3 Hibaállapotok megtekintése és törlése

A rendszer folyamatosan felügyeli eszközeit. Hiba esetén a billentyűzet 10 másodpercenként csipog. Hibás rendszer csökkenti a védelmet, ha nem tudja helyrehozni, hívja a telepítőt. Üsse be kódját, majd hajtsa végre a következőket:

#### 1. lépés

12:00 2000/01/01  
Enter Your Code

12:00 2000/01/01  
Üsse be a kódját

Üsse be kódját.

Ha hiba van:

System Fault  
View Fault List?

Rendszer hiba  
Listát megnézi?

Rendszer hiba, megtekinti a listát? Ha nem, **No**, ha igen **Yes**.

#### 2. lépés Például:

Telephone Line  
Fault

Telefonvonal  
Hiba

Telefonvonal hiba. Ha egy villogó > jelet lát, több hiba is van. Használja a nyilakat a megtekintéshez.

#### 3. lépés Lista végén:

End of List  
Clear Faults?

Lista vége  
Törli a hibákat?

Lista vége, törli a hibákat? Ha törli: **Yes**. Ha visszalép a főmenübe: **No**.

#### 4. lépés A törlés esetén:

Fault(s) Now  
Cleared!

Hibák  
Törölve!

Hibák törölve

#### 5. lépés Ha a rendszer nem tudja a hibákat törölni:

Unable to Clear  
All Fault(s)!

Nem törölhető  
Minden Hiba!

majd

Call for Service  
Exit Now?

Hívjon szerelőt  
Kilép

Nem tudja törölni az összeset. Hívja a telepítőt  
Ha megtekinti a hibákat újra: **No**.  
Ha kilép: **Yes**.

**ALAP  
MAGAS  
FELÜGYELŐI  
MESTER**

Figyelem!  
A **MAGAS**  
szintű  
felhasználó több  
hibát tekinthet  
meg, mint az  
**ALAP**.

## 4. rész: Automatikus élesítés

**ALAP  
MAGAS  
FELÜGYELŐI  
MESTER**

A rendszer egésze, vagy csak a kijelölt partíciók automatikusan beélesíthetők a beállított időben. Az automatikus élesedés halasztható, a lent írtak szerint.

### Automatikus beélesedés halasztása

Az automatikus élesítés előtt a billentyűzet elkezd csipogni. Ez egy figyelmeztetés. Ha szeretné elhalasztani a beélesítést, üsse be kódját:

Automatic Arming  
In Progress!

Automata élesedés  
Folyamatban

Élesedés folyamatban

A halasztáshoz nézze meg a 3. lépést.

1. lépés

12:00 2000/01/01  
Enter Your Code

12:00 2000/01/01  
Üsse be a kódját

Üsse be kódját.

2. lépés

Do You Want To  
Turn Areas On?

Szeretne  
Élesíteni?

Nyomja meg a **No** gombot.

3. lépés

Do You Want to  
Delay Auto-Arm?

Szeretne  
Auto-éles késl?

Késlelteti a beélesítést? Ha igen: **Yes**.

4. lépés A billentyűzet az első lehetséges partíciót mutatja, amely beélesedhet.

Area 1  
Delay Auto-Arm

Partíció 1  
Auto-éles késl.

1-es partíció, késlelteti az élesedést? Ha igen: **Yes**.

5 lépés

Automatic Arming  
Has Been Delayed

Automata élesítés  
Elhalasztva

A programozott késleltetési idő után a rendszer megpróbál újra élesedni. Ha több partíció is van, amely automatikus üzemmódban működik, sorban megjelenik.

6. lépés

End of List  
Exit Now?

Lista vége  
Nézi újra?

Lista vége, kilép

Ha visszatér a listához **No** gomb, ha nem **Yes**.

## 5. rész: Egyéb funkciók

**MAGAS  
FELÜGYELŐI  
MESTER**

### 5.1 Ajtózárás

Lehetőség van egyes ajtók billentyűzetről történő zárására. Az ALAP szintű felhasználó ezen funkciót nem tudja ellátni. Csak azon ajtókat lehet vezérelni így, amelyekhez hozzáférés engedélyezett, a hozzárendelés megtörtént.

#### 1. lépés

12:00 2000/01/01  
Enter Your Code

12:00 2000/01/01  
Üsse be a kódját

Üsse be kódját.

#### 2. lépés Nyomja addig a **No** gombot amíg a következőt nem látja:

Activate  
Door Strike?

Aktiválás  
Ajtózár

Aktiválja a zárat?

#### 3. lépés Ha igen: **Yes**. A zár nyílik, a billentyűzet sípol.

Door Strike  
Activated!

Ajtózár  
Aktiválva

Ajtózár aktivált

#### 4. lépés A billentyűzet visszaáll alap üzemmódba.

### 5.2 Érzékelő reset

Egyes érzékelők resetelhetők a billentyűzetről. **ALAP** felhasználó nem képes ellátni a feladatot.

#### 1. lépés

12:00 2000/01/01  
Enter Your Code

12:00 2000/01/01  
Üsse be a kódját

Üsse be kódját.

#### 2. lépés Nyomja addig a **No** gombot amíg a következőt nem látja:

Do You Want To  
Reset Detectors?

Szeretne  
Érzékelő Reset?

Reseteli az érzékelőket

#### 3. lépés Ha igen, **Yes**.

Detector Reset  
Exit Now?

Érzékelő Reset  
Kilép?

Ha igen és visszalép: **Yes**.

Ha nem és a főmenübe tér vissza: **No**.



## Melléklet

**LCD kijelző:** Liquid Crystal Display (folyadékkristályos kijelző). A kijelző kétszer 16 karaktert képes megjeleníteni.

**OFF LED:** A rendszer kikapcsolt állapotakor világít.

**ON LED:** A rendszer bekapcsolt állapotakor világít.

**Power LED:** Mindig világít, csak akkor alszik el, ha AC hiba van



**Yes és No gombok:** A rendszer kiválasztásoknál, funkcióknál használatos

## GARANCIA

A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, idővesztésért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

**Figyelem!** A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramkörü rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

**A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki háttérrel és szakszervizt. A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.**

Importőr: DSC Hungária Kft.  
1083 Budapest  
Fűvészkert u. 3.  
Tel: 210-33-59

Szakszervizeink:	DSC Hungária Kft. 1083 Budapest Fűvészkert u. 3. Tel: 210-33-59	Alarmtechnika Rt. 3529 Miskolc Bocskai u. 11. Tel: 46/411-745
------------------	--	--