

# Telepítési segédlet ALEXOR központhoz

Néhány lépésben összefoglaljuk, hogyan célszerű telepíteni az ALEXOR központot és kiegészítőit az egyszerű és gyors kivitelezés érdekében.

1. Csomagolja ki az eszközöket, kezdje a központtal.
2. Távolítsa el a központ előlapját egy lapos csavarhúzó segítségével az előlap alján található rögzítők kiakasztásával.
3. Vezesse át a kábeleket a hátlapon ez eszközbe, majd a vezetékcsatornába igazítsa bele a kábeleket.
4. Rögzítse a központot a falra csavarokkal.
5. Kösse be a vezetékeket. A 230VAC tápkábeleknél ügyeljen a feszültségmentes állapotra.
6. Csatlakoztassa az akkumulátort és kapcsolja fel az AC táplálást.
7. Helyezze be az 1-es számú billentyűzetbe az elemeket és léptesse be. A billentyűzet beléptetéséhez a [\*] és [1] gombokat egyszerre kell lenyomnia. Erre a beléptetésre a központ élesztését követő első 2 percen van csak lehetőség. Ha sikeres a beléptetés, akkor a "WFKP Enrollmentment Succesful" felirat olvasható a billentyűzeten.
8. Léptesse be a további billentyűzeteket a Szekció [898]-as vezeték nélküli beléptetési mód segítségével. (Ha a magyar nyelvű billentyűzeten keresztül lépteti be a további billentyűzeteket, akkor a beléptetésnél billentyűzet helyett sziréna felirat jelenik meg a billentyűzeten.)
9. A billentyűzetek beléptetése után a [<>] segítségével a nyelvválasztás menüből válassza ki a Magyar nyelvet. A nyelvválasztás után célszerű a billentyűzeti címkéket gyári alapra visszaállítani, így minden felirat magyarul jelenik meg. Ehhez az LCD szakasz Szekció [996] menübe kell belépni.
10. Aktiválja a kültéri hangjelző akkumulátorát a szirénához mellékelt leírás alapján.
11. Léptesse be a hangjelzőket a Szekció [898]-as vezeték nélküli beléptetési mód segítségével. Az 1-es helyre kültéri hang- és fényjelzőt kell beléptetni, hogy a billentyűzeten a külső hőmérséklet jelzés kijelzésre kerüljön.
12. Léptesse be az érzékelőket a Szekció [898]-as vezeték nélküli beléptetési mód segítségével.
13. Léptesse be a kulcsokat a Szekció [898]-as vezeték nélküli beléptetési mód segítségével.
14. Az érzékelők felszerelése előtt hajtja végre a elhelyezési tesztet a Szekció [904]-ben. Csak akkor véglegesítse az eszköz helyét, ha a teszt eredmény "JÓ". Tesztelje többször az eszközöket.
15. Programozza a központot a helyi igényeknek megfelelően. A programozás végén állítsa át a gyári Telepítői és a Mester kódot.

## Speciális funkciók, beállítások, változások a PowerSeries központokhoz képest

A hangjelző szétszedése szabotázs jelzést okoz opciót kapcsolja be. Szekció [804]- alszekció [311]-[314] Opció 8.

Ellenőrizze és állítsa be a további sziréna vezérlési opciókat a Szekció [804]- alszekció [311]-[314], [320] opcióival.

A hangjelző szétszedése aktiválja a hangjelzőt és a villogót opciót kapcsolja be. Szekció [804]- alszekció [320] Opció 1.

Ha minden zóna nyugalomba került, de mégse élesíthető a rendszer pl. szabotázs jelzés után, akkor ellenőrizze, hogy a rendszer telepítői újraindítást igényel-e. (Telepítői módba belépés, majd kilépés.) Beállítható a Szekció [702] Opció 4 beállításával.

A billentyűzeti funkció gombok programozásának Szekció [000] része a Normál programozói módból átkerült az LCD szakasz programozási részbe, melyet a Normál programozói módból a [\*] lenyomásával érhet el.