

Zóna Definíciók [01]

Zóna	Definíció	Megjegyzés
Zóna 1	(01) Késleltetett 1	
Zóna 2	(02) Késleltetett 2	
Zóna 3	(03) Azonnali	
Zóna 4	(04) Követő	
Zóna 5	(05) Követő / Stay-Away	
Zóna 6	(11) 24 Órás Betörés	

Rendszer Idők [02]

Belépési Késleltetés 1	030	Másodpercek
Belépési Késleltetés 2	045	Másodpercek
Kilépési Késleltetés	120	Másodpercek
Sziréna Idő	004	Percek

Telepítő Kód [03]

Telepítői Kód 1575

Mester Kód [04]

Mester Kód 1234

2. Mester Kód [05]

Második Mester Kód AAAA

Programozható Kimenetek [06]

Definíció

PGM 01 (02) Segéd Kimenet Bármely Hozzáférési Kóddal
PGM 02 (08) FTC/TLM Hiba Kimenet

Billentyűzet Kizárás Opciók [07]

Hibás Kódok Száma a Kizáráshoz 00 00-99 Hibás Kód
Kizárási Időtartam 00 00-99 Perc

Első Rendszer Opciók [08]

Beállítás	Opció	Opció Engedélyezve	Opció Tiltva
Tiltva	1	Normál Zárt Hurok Véglezáró Ellenállások	
Tiltva	2	Dupla Véglezáró Ellenállások (DEOL)	Egyszeres Vonalvégi Ellenállás (EOL)
Engedélyezve	3	[F] Billentyű Engedélyezve	[F] Billentyű Tiltva
Tiltva	4	[P] Hangos (Sziréna/Csippantás)	[P] Csendes
Engedélyezve	5	TLM Engedélyezve	TLM Tiltva
Tiltva	6	TLM Hangos Élesítés Alatt	TLM Élesítés Alatt Csak Hibát Jelez

Második Rendszer Opciók [09]

Beállítás	Opció	Opció Engedélyezve	Opció Tiltva
Tiltva	1	Mester Kód Nem Vált.	Mester Kód Megvált.
Tiltva	2	Zónakiiktatáshoz Kód Szükséges	Nem Szükséges Kód
Tiltva	3	6. Kód Kényszerített	6. Kód Normál Kód
Tiltva	4	Gyors Kilépés Engedélyezve	Gyors Kilépés Tiltva
Tiltva	5	Él. Alatt Kiiktatási Állapot Kijelezve	Élesítés Alatt Kiikt Nincs Kijelezve
Engedélyezve	6	AC Hiba Kijelzés	AC Hiba Nincs Kijelezve

Harmadik Rendszer Opció [10]

Beállítás	Opció	Opció Engedélyezve	Opció Tiltva
Tiltva	1	Élesítés/Hatást. Sziréna Engedélyezve	Élesítés/Hatást. Sziréna Tiltva
Tiltva	2	Automatikus Élesítés Alatt Sziréna	Automatikus Élesítés Alatt Sziréna
Tiltva	3	Kilépési Késleltetés Alatt Sziréna	Kilépési Késleltetés Alatt Nincs
Tiltva	4	Belépési Késleltetés Alatt Sziréna	Belépési Késleltetés Alatt Nincs
Engedélyezve	5	Hallható Kilépési Késleltetés	Csendes Kilépési Késleltetés
Engedélyezve	6	Gyors Élesítés Engedélyezve	Gyors Élesítés Tiltva

Negyedik Rendszer Opciók [11]

Beállítás	Opció	Opció Engedélyezve	Opció Tiltva
Tiltva	1	Későbbi Használatra	
Engedélyezve	2	Eseménytár Követi a Riasztásszámlálót	Eseménytár Rögzíti a
Riasztásszámláló Lejárta Utáni Eseményeket			
Engedélyezve	3	Hiba LED Villog AC Hibánál	Hiba LED Nem Követi az AC Állapotot
Tiltva	4	Kilépési Késl. Megszakítás Engedélyezve	Kilépési Késl. Megszakítás Tiltva
Tiltva	5	Billentyűzet Elsötétítés Engedélyezve	Billentyűzet Elsötétítés Tiltva
Tiltva	6	Billentyűzet Tamper Engedélyezve	Billentyűzet Tamper Tiltva

Zóna 1 Attribútumok [21]

	Hallható	Folyamatos	Csengő	Kényszerített	Kiiktat	Videó
Zóna 1	Igen	Igen	Igen	Nem	Igen	Nem
(01) Késleltetett 1						

Zóna 2 Attribútumok [22]

	Hallható	Folyamatos	Csengő	Kényszerített	Kiiktat	Videó
Zóna 2	Igen	Igen	Igen	Nem	Igen	Nem
(02) Késleltetett 2						

Zóna 3 Attribútumok [23]

	Hallható	Folyamatos	Csengő	Kényszerített	Kiiktat	Videó
Zóna 3	Igen	Igen	Igen	Nem	Igen	Nem
(03) Azonnali						

Zóna 4 Attribútumok [24]

	Hallható	Folyamatos	Csengő	Kényszerített	Kiiktat	Videó
Zóna 4	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Nem
(04) Követő						

Zóna 5 Attribútumok [25]

	Hallható	Folyamatos	Csengő	Kényszerített	Kiiktat	Videó
Zóna 5	Igen	Igen	Nem	Igen	Igen	Nem
(05) Követő	Stay-Away					

Zóna 6 Attribútumok [26]

	Hallható	Folyamatos	Csengő	Kényszerített	Kiiktat	Videó
Zóna 6	Igen	Igen	Nem	Nem	Igen	Nem
(11) 24 Órás Betörés						

Telefonszámok [31]...[33]

Telefon #	Adja meg a telefont # (32 Digitet max.)
Első	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Második	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Harmadik	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Azonosító Kódok [34]...[35]

Azonosító Kód	
Első Hozzáférési Kód	FFFF
Második Hozzáférési Kód	FFFF

Zóna Riasztási Üzenetkódok [36]

Zóna	Kód
Zóna 01	FF
Zóna 02	FF
Zóna 03	FF
Zóna 04	FF
Zóna 05	FF
Zóna 06	FF
Rendőrségi Kód Riasztás	FF

Zóna Riasztás Visszaállási Üzenetkódok [37]

Zóna	Kód
Zóna 01	FF
Zóna 02	FF
Zóna 03	FF
Zóna 04	FF
Zóna 05	FF
Zóna 06	FF
Riasztás Utáni Nyitás	FF

Zóna Tamper Üzenetkódok [38]

Zóna	Kód
Zóna 01	FF
Zóna 02	FF
Zóna 03	FF
Zóna 04	FF
Zóna 05	FF
Zóna 06	FF
Általános Rendszer Tamper Riasztás	FF

Zóna Tamper Visszaállítás Üzenetkódok [39]

Zóna	Kód
Zóna 01	FF
Zóna 02	FF
Zóna 03	FF
Zóna 04	FF
Zóna 05	FF
Zóna 06	FF
Általános Rendszer Tamper Visszaállítás	FF

Elsődleges Riasztás és Visszaállítás Üzenetkódok [40]

Billentyűzet [F] Riasztás	FF	Billentyűzet [F] Visszaállítás	FF
Billentyűzet [A] Riasztás	FF	Billentyűzet [A] Visszaállítás	FF
Billentyűzet [P] Riasztás	FF	Billentyűzet [P] Visszaállítás	FF
PGM2 Riasztás	FF	PGM2 Visszaállítás	FF
Kényszerített Kód Riasztás	FF		

Zárási (Élesítési) Üzenetkódok [41]

Felhasználó 01	FF
Felhasználó 02	FF
Felhasználó 03	FF
Felhasználó 04	FF
Felhasználó 05	FF
Felhasználó 06	FF
Részleges Zárás Kód	FF

Nyitási (Hatástalanítási) Üzenetkódok [42]

Felhasználó 01	FF
Felhasználó 02	FF
Felhasználó 03	FF
Felhasználó 04	FF
Felhasználó 05	FF
Felhasználó 06	FF

Karbantartás Riasztási Üzenetkódok [43]

Akku Hiba Riasztás	FF
AC Hiba Riasztás	FF
Sziréna Áramkör Hiba Riasztás	FF
Tűz Hiba Riasztás	FF
Aux Biztosítás Hiba Riasztás	FF
TLM Hiba (LINKS-en Keresztül)	FF
Általános Rendszer Felügyelet	FF

KarbantartásVisszaállási Üzenetkódok [44]

Akku Hiba Visszaállítás	FF
AC Hiba Visszaállítás	FF
Sziréna Áramkör Hiba Visszaállítás	FF
Tűz Hiba Visszaállítás	FF
Aux Biztosíték Hiba Visszaállítás	FF
TLM Visszaállítás	FF
Általános Rendszer Felügyelet Visszaállítás	FF

Különleges Karbantartási Üzenetkódok [45]

Telefonszám 1 Hibás Kommunikáció	FF
Telefonszám 2 Hibás Kommunikáció	FF
Eseménytár 75% -ig Megtelt Ut. Felt. Óta	FF
Általános Zóna Hiba Riasztás	FF
Általános Zóna Hiba Visszaállítás	FF
Rendellenesség Kód	FF

Teszt Átvitel Üzenetkódok [46]

Periódikus Teszt Átvitel	FF
Rendszer Teszt	FF
LINKS 1000 Teszt Átvitel	FF

Kommunikáció Formátum Opciók [50]

Első és Harmadik Telefonszám	(02) 20 BPS	2300Hz Handshake
Második Telefonszám	(02) 20 BPS	2300Hz Handshake

Zóna Riasztás\Visszaállítás Hívásirány [51]

Beállítás	Opció	Opció	Engedélyezve	Opció	Tiltva
Engedélyezve	1	Első Telefonszám	Tiltva		
Tiltva	2	Második Telefonszám	Tiltva		
Tiltva	3	Első Telefonszám (LINKS-en keresztül)	Tiltva		
Tiltva	4	Második Telefonszám (LINKS-en keresztül)	Tiltva		

Zóna Tamper Riasztás\Visszaállítás Hívásirány [52]

Beállítás	Opció	Opció	Engedélyezve	Opció	Tiltva
Engedélyezve	1	Első Telefonszám	Tiltva		
Tiltva	2	Második Telefonszám	Tiltva		
Tiltva	3	Első Telefonszám (LINKS-en keresztül)	Tiltva		
Tiltva	4	Második Telefonszám (LINKS-en keresztül)	Tiltva		

Nyitás\Zárás Hívásirány [53]

Beállítás	Opció	Opció	Engedélyezve	Opció	Tiltva
Engedélyezve	1	Első Telefonszám	Tiltva		
Tiltva	2	Második Telefonszám	Tiltva		
Tiltva	3	Első Telefonszám (LINKS-en keresztül)	Tiltva		
Tiltva	4	Második Telefonszám (LINKS-en keresztül)	Tiltva		

Rendszer Karbantartási Hívás Irány [54]

Beállítás	Opció	Opció	Engedélyezve	Opció	Tiltva
Engedélyezve	1	Első Telefonszám	Tiltva		
Tiltva	2	Második Telefonszám	Tiltva		
Tiltva	3	Első Telefonszám (LINKS-en keresztül)	Tiltva		
Tiltva	4	Második Telefonszám (LINKS-en keresztül)	Tiltva		

Rendszer Teszt Átvitel Hívás Irány [55]

Beállítás	Opció	Opció	Engedélyezve	Opció	Tiltva
Engedélyezve	1	Első Telefonszám	Tiltva		
Tiltva	2	Második Telefonszám	Tiltva		
Tiltva	3	Első Telefonszám (LINKS-en keresztül)	Tiltva		
Tiltva	4	Második Telefonszám (LINKS-en keresztül)	Tiltva		

Első Kommunikációs Opció Kód [60]

Beállítás	Opció	Opció	Engedélyezve	Opció	Tiltva
Engedélyezve	1	Kommunikáció	Engedélyezve		Kommunikáció Tiltva
Engedélyezve	2	DTMF Tárcsázás			Impulzusos Tárcsázás
Engedélyezve	3	5. Kísérlet Után Impuzusos Tárcsázás			DTMF Tárcsázás Mind a 8 Kísérletnél
Tiltva	4	3. Telefonszám Engedélyezve			3. Telefonszám Tiltva
Tiltva	5	Váltott Tárcsázás (1st & 3rd)			1. Számot Hivja 3. Biztonsági
Tiltva	6	Visszaállítások Szirénaidő Után			Visszaállítások Követik a Zónát

Második Kommunikációs Opció Kód [61]

Beállítás	Opció	Opció	Engedélyezve	Opció	Tiltva
Tiltva	1	Zárás Megerősítés	Engedélyezve		Zárás Megerősítés Tiltva
Tiltva	2	Riasztás Utáni Nyitás Bill. Visszaj.			Bill. Visszajelzés Tiltva
Tiltva	3	Riasztás Utáni Nyitás Szir Visszaj.			Sziréna Visszajelzés Tiltva
Tiltva	4	Foglaltság Jelzés Érzékelés Eng.			Foglaltság Jelzés Érzékelés Tiltva
Tiltva	5	LINKS Hívása Földi Vonalként			LINKS Földi Vonal Tartaléka
Tiltva	6	SIA Programozott Üzenetkódok			SIA Auto Üzenetkódok

Kommunikáció Változók [62]

003	Riasztás Számláló	001-014 Átvitel (000=tiltva)
000	Átviteli Késleltetés	000-255 Másodpercek (000=tiltva)
003	TLM Hiba Késleltetés	000-255 Szükséges Ell. Száma x 10s
030	Teszt Átviteli Periódus	001-255 Days/Minutes
030	Rendellenesség Átviteli Késleltetés	000-255 Napok

Teszt Átvitel Ideje Naponta [63]

9999 Valós Adatok 0000-2359 9999 a Tiltáshoz

LINKS 1000 Előtárcsázás (Első Telefonszám) [67]

LINKS 1000 Előtárcsázás (Első Telefonszám) FFFF

LINKS 1000 Előtárcsázás (Második Telefonszám) [68]

LINKS 1000 Előtárcsázás (Második Telefonszám) FFFF

LINKS 1000 Előtárcsázás (Harmadik Telefonszám) [69]

LINKS 1000 Előtárcsázás (Harmadik Telefonszám) FFFF

Csengetések Száma a Válaszhoz [70]

12 Adjon Meg 0-99 Csengetést

Első Letöltési Opció Kód [71]

Beállítás	Opció	Opció Engedélyezve	Opció Tiltva	
Tiltva	1	Letöltés Válasz Engedélyezve	Letöltés Válasz Tiltva	
Engedélyezve	2	Felhasználó Engedélyezhet a DLS Ablakot	Felhasználó Nem Engedélyezheti a DLS Ablakot	
Tiltva	3	Visszahívás Engedélyezve	Visszahívás Tiltva	
Tiltva	4	Felhasználói Felhívás Engedélyezve	Felhasználói Felhívás Tiltva	
Tiltva	5	Periódikus Letöltés a Teszt Átv Időben	Nincs Periódikus Letöltés	
Tiltva	6	Üzenetrögzítő Kikerülés Engedélyezve	Üzenetrögzítés Kikerülés Tiltva	

Letöltő Számítógép Telefonszám [72]

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF (32 Digit max.)

Letöltés Hozzáférési Kód [73]

1575 Adjon Meg 4 Hexadecimális Digitet

Panel ID Kód [74]

1575 Adjon Meg 4 Hexadecimális Digitet

Üzenetrögzítő Kikerülés Időzítő [75]

060 Valós Adatok 001-255 Másodperc

LINKS 1000 Előtárcsázás (DLS Telefonszám) [79]

LINKS 1000 Előtárcsázás (DLS Telefonszám) FFFF

Első Nemzetközi Opció Kód [81]

Beállítás	Opció	Opció Engedélyezve	Opció Tiltva	
Tiltva	1	50 Hz AC	60 Hz AC	
Tiltva	2	AC/DC Arming Inhibit Enabled	AC/DC Hiba	
Tiltva	3	Állandó Rendszer Tamper	Nem Állandó Rendszer Tamper	
Tiltva	4	6-Digites Felhasználói Kódok	4-Digites Felhasználói Kódok	
Tiltva	5	Élesítés Alatt FTC Sziréna	Csak FTC Hiba	
Tiltva	6	Zóna 1 Gyors Hurokválaszidejű	Zóna 1 Normál Hurokválasz Idejű	

Második Nemzetközi Opció Kód [82]

Beállítás	Opció	Opció Engedélyezve	Opció Tiltva	
Tiltva	1	Európai Tárcsázás	Észak Amerikai Tárcsázás	
Engedélyezve	2	Kényszerített Tárcsázás Engedélyezve	Kényszerített Tárcsázás Tiltva	
Tiltva	3	Teszt Átviteli Periódus Percekben	Teszt Átviteli Periódus Napokban	
Tiltva	4	1600 Hz Handshake	Normál Handshake	
Tiltva	5	ID Hang Engedélyezve	ID Hang Tiltva	
Tiltva	6	2100 Hz ID Azonosító	1300 Hz ID Azonosító	

Programozható Változók [83]

008 Maximális Hívási Kísérletek Száma (Valós Értékek 000-015)

000 Hívási Kísérletek Közötti Késl. (másodperc)
(Valós Értékek 000-255 + 6 másodperc) 000 = 6 másodperc)**DLM-1/DLM-4 Támogatás Időzítő [88]**

01 Képek Száma Valós Adatok 01-08

00 Elfogás Előtti Késleltetés Valós Adatok 00-99 (x100ms)